

## Bedienungsanleitung



1. Bringen Sie die Smartphonehalterung an den Angelgriff an. Das Deeper-Logo zeigt nach vorne.



2. Verwenden Sie die O-Ringe, um die Smartphonehalterung an den Griff der Angelrute zu befestigen. Packen Sie den orangenen Kunststoffhaken mit einem O-Ring, ziehen ihn über den Griff der Angelrute und befestigen ihn an dem anderen orangenen Kunststoffhaken. Verwenden Sie einen oder mehrere O-Ringe, um die Smartphonebefestigung an den Griff der

Angelrute anzubringen.



3. Wenn die Smartphonebefestigung gut sitzt, legen Sie Ihr Telefon ein. Drücken Sie vorsichtig und nacheinander alle vier Silikonhalter an, damit jede Seite Ihres Telefons befestigt ist.

4. Schwenken Sie die Angelrute vor dem Einsatz mehrfach, damit sichergestellt ist, dass die Smartphonehalterung richtig funktioniert.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden oder Verluste, die bei der Verwendung der Smartphonehalterung entstehen.